



Anker Innovations Limited. Все права защищены. eufy Security и логотип eufy Security являются товарными знаками компании Anker Innovations Limited, зарегистрированными в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Наклонно-поворотная камера
внутреннего наблюдения 2К



СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	01
Обзор устройства	02
Настройка системы	03
Установка камеры внутреннего наблюдения	05
Включение камеры внутреннего наблюдения	10
Заявление о HomeKit	10
Уведомления	11
Обслуживание клиентов	15

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наклонно-поворотная камера внутреннего наблюдения 2К

Модель: T8410

Монтажная пластина

USB-кабель

USB-адаптер


Набор монтажных винтов

Карта microSD (необязательно)

QSG

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Наклонно-поворотная камера внутреннего наблюдения 2К



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Объектив | 5 | Динамик |
| 2 | Микрофон | 6 | Вход питания |
| 3 | Слот для SD-карты | 7 | Кнопка синхронизации |
| 4 | Светодиодный индикатор состояния | | |

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Скачайте приложение eufy Security из App Store (для устройств с ОС iOS) или Google Play (для устройств с ОС Android).



2. Зарегистрируйте учетную запись eufy Security. Перейдите на главную страницу приложения. Нажмите **Add Device** и добавьте в систему IndoorCam Pan 2K.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.



Состояние индикатора

Состояние индикатора	Описание
Мигает синим	Устройство готово к настройке
Ровный синий свет	Устройство включено и работает должным образом
Мигает красным	Устройство отключено от Интернета
Однократное мигание красным	Обнаружено движение или звук
Ровный красный свет	Устройство работает должным образом, при этом кто-то смотрит трансляцию или ведет запись
Ровный синева-фиолетовый свет	Инициализация системы
Попеременно мигает синим и красным	Выполняется обновление прошивки

УСТАНОВКА КАМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО НАБЛЮДЕНИЯ


Выбор места установки

Камеру можно поставить на стол или полку, а также повесить на стену или потолок. Выберите место, где вас устраивает обзор и розетка легко доступна.






- Перед монтажом отключите камеру внутреннего наблюдения от розетки.
- Камеру внутреннего наблюдения следует размещать на расстоянии не менее 20 см от стен или других объектов, мешающих обзору. В противном случае от этих объектов будет отражаться инфракрасное излучение, что может снизить качество изображения в ночное время.




Монтаж камеры внутреннего наблюдения

Чтобы повесить камеру внутреннего наблюдения на потолок, выполните следующие действия:


1. Поместите пластину выбора места на потолок и отметьте точки, где нужно просверлить отверстия.




2. Просверлите отверстия сверлом диаметром 8 мм.




3. Совместите отверстия на монтажной пластине с отверстиями на потолке. Вставьте в отверстия анкеры. Они необходимы для стен из твердых материалов, например бетона, кирпича или штукатурки. Закрутите винты отверткой с наконечником Phillips, чтобы закрепить монтажную пластину на потолке.



4. Совместите канавки на устройстве с монтажной пластиной и поверните камеру внутреннего наблюдения по часовой стрелке до щелчка.



Чтобы повесить камеру внутреннего наблюдения на стену, рекомендуем вам использовать монтажный кронштейн (не входит в комплект поставки), как на иллюстрации ниже.



ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

Подключите камеру внутреннего наблюдения к розетке с помощью комплектных USB-кабеля и USB-адаптера. После включения камеру внутреннего наблюдения можно подключить к системе. Если подключение успешно выполнено, индикатор состояния будет ровно светиться синим.

Поверните камеру внутреннего наблюдения в нужную сторону и проверьте трансляцию в приложении eufy Security. Теперь камера внутреннего наблюдения готова к использованию.

Совет.

При поиске и устранении неполадок обратитесь к справке в приложении eufy Security.

ЗАЯВЛЕНИЕ О HOMEKIT

Чтобы автоматически и дистанционно управлять этим аксессуаром с поддержкой технологии HomeKit, необходимо устройство HomePod, Apple TV или iPad, настроенное в качестве станции управления домом. Рекомендуем вам обновить программное обеспечение и операционную систему до последней версии.

УВЕДОМЛЕНИЯ

 Это устройство соответствует требованиям Европейского сообщества по радиопомехам.

Декларация о соответствии

Настоящим компания Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на веб-сайте <https://uk.eufylife.com/>.

Данное устройство разрешено использовать в государствах-членах ЕС.

Из-за материала корпуса устройство можно подключать только к USB-интерфейсу USB версии 2.0 или более поздней.

Адаптер необходимо установить около оборудования в доступном месте.

Не используйте устройство при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающего воздуха и никогда не подвергайте его воздействию сильных солнечных лучей или слишком влажной среды.

Подходящая температура для устройства T8410 и аксессуаров составляет от 0 до 40°C.

Во время зарядки разместите устройство в среде с нормальной комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Заряжать устройство рекомендуется при температуре от 5 до 25 °С.

Следует использовать только зарядное устройство, предлагаемое производителем. Использование несанкционированного зарядного устройства может стать причиной возникновения опасной ситуации, нарушения правил эксплуатации устройства и аннулирования гарантии.

Данное зарядное устройство предназначено для использования только в помещении.

Тип зарядного устройства — ТЕКА012-0502000EU или ТЕКА-УСА20EU, выходное напряжение/ток — 5 В пост. тока / 2 А. Вилка является средством отключения адаптера.

Информация о радиочастотном излучении: уровень максимально допустимого воздействия был рассчитан для расстояния между устройством и телом человека 20 см. Чтобы обеспечить соответствие требованиям по воздействию радиочастотного излучения, используйте изделие, поддерживающее расстояние между устройством и телом человека 20 см.

Диапазон рабочих частот Wi-Fi: 2412–2472 МГц; макс. выходная мощность Wi-Fi: 14,46 дБм (ERIP)

Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2402~2480 МГц; макс.
выходная мощность Bluetooth: 0,64 дБм (ERIP)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse
3, 80807 Munich, Germany

Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings
Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ означает, что устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и его следует доставить в соответствующий пункт сбора отходов для переработки. Надлежащая утилизация и переработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье людей и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного устройства обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или в магазин, где вы купили это изделие.

Как узнать дату производства по серийному номеру (SN)

Проверьте четыре цифры (от №8 до №11) SN:

№ 9 и №10 представляет год выпуска, например

19 = 2019

20 = 2020

21 = 2021

22 = 2022

и т.п.

№ 11 и № 12 представляют конкретную неделю конкретного года, например

01 = первая неделя

02 = вторая неделя

.....

52 = 52-я неделя

и т.п.

Пример: если SN — T8410P6190509F8, дата производства будет 05-й недели в 2021 году

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

- **Гарантия**

12-месячная ограниченная гарантия

- **Телефоны**

США +1 (800) 988 7973, с понедельника по пятницу,
09:00–17:00 (по тихоокеанскому времени)

Великобритания +44 (0) 1604 936 200, с понедельника по
пятницу, 06:00–11:00 (GMT)

Германия + 49 (0) 69 9579 7960, с понедельника по
пятницу, 6:00–11:00

- **Адрес электронной почты**

Поддержка клиентов: support@eufylife.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



eufyofficial

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong (Гонконг)

15 Русский

